

# MEDISANA®

home of wellness

**CZ** Masáž šíje MNV

**HU** MNV Nyakmasszázs

**PL** Masaż karku MNV

**TR** Ense Masajı MNV

**RU** Массаж шеи MNV



Návod k použití  
Használati utasítás  
Instrukcja obsługi  
Kullanım talimatı  
Инструкция по применению

Přečtěte si prosím pečlivě!  
Kérjük, gondosan olvassa el!  
Przeczytaj uważnie!  
Lütfen dikkatle okuyunuz!  
Внимательно ознакомьтесь!

Art. 88941



**CZ Návod k použití**

1 Bezpečnostní pokyny .....	1
2 Užitečné informace .....	4
3 Použití .....	5
4 Různé .....	7
5 Záruka .....	8

**HU Használati útmutató**

1 Biztonsági utasítások .....	9
2 Tudnivalók .....	12
3 Használat .....	13
4 Egyéb .....	15
5 Garancia .....	16

**PL Instrukcja obsługi**

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	17
2 Warto wiedzieć .....	20
3 Stosowanie .....	21
4 Informacje różne .....	23
5 Gwarancja .....	24

**TR Kullanım talimatı**

1 Güvenlik bilgileri .....	25
2 Bilinmesi gerekenler .....	28
3 Kullanım .....	29
4 Çeşitli bilgiler .....	31
5 Garanti .....	32

**RU Инструкция по применению**

1 Указания по безопасности .....	33
2 Полезные сведения .....	36
3 Применение .....	37
4 Разное .....	39
5 Гарантия .....	40

Otevřete prosím tuto stranu a nechte ji k rychlé orientaci otevřenou!  
 Hajtsa ki ezt az oldalt és hagyja kihajtva a gyors tájékozódás érdekében!

Otwórz tę stronę i dla szybszej orientacji zostaw zawsze otwartą!

Lütfen bu sayfayı açınız ve hızlı uyum için bu sayfayı açık bırakınız!

Откройте эту страницу и оставьте открытой для более быстрой ориентации!

**Přístroj a ovládací prvky****A készülék és a kezelőelemek****Urządzenie i elementy obsługi****Cihaz ve Kullanma Elemanları****Прибор и органы управления**

**CZ** ① Síťová část

- ② Přístroj k masáži šíje
- ③ Přihrádka na baterie
- ④ Teplota z červeného světla
- ⑤ Integrovaný ovladač
- ⑥ - Přípojka pro napájecí zdroj
- ⑦ Tlačítko HEAT  
k zapnutí a vypnutí funkce zahřívání
- ⑧ Tlačítko MASSAGE  
k zapnutí a vypnutí funkce masírování a k nastavení intenzity masáže

**HU** ① Tápegység

- ② Nyakmasszírozó készülék
- ③ Elemtartó rekesz
- ④ Piros fény általi meleg
- ⑤ Integrált kezelőrész
- ⑥ Hálózati adapter csatlakozója
- ⑦ HEAT-gomb  
be-/kikapcsolja a melegítőfunkciót
- ⑧ MASSAGE-gomb  
be-/kikapcsolja a masszározásfunkciót és a masszározás erősségének beállítását

**PL** ① Zasilacz

- ② Masażer do masażu karku
- ③ Schowek na baterię
- ④ Ciepło czerwonego światła
- ⑤ Zintegrowany sterownik
- ⑥ Gniazdo do podłączania zasilacza sieciowego
- ⑦ Przycisk HEAT-Taste  
włączanie/wyłączanie funkcji podgrzewania
- ⑧ Przycisk MASSAGE  
włączanie/wyłączanie funkcji masowania oraz ustawianie intensywności masażu

**TR** ① Şebeke adaptörü

② Ense masajı cihazı

③ Pil yuvası

④ Kırmızı ışık ısısı

⑤ Entegre edilmiş kumanda ünitesi

⑥ Şebeke adaptörü bağlantıları

⑦ HEAT tuşu

ısıtma işlevini açar/kapatır

⑧ MASSAGE tuşu

masaj işlevini açmak/kapatmak ve masaj yoğunluğunu ayarlamak için

**RU** ① Блок питания

② Прибор для массажа шеи

③ Отсек для батареек

④ Тепло красного света

⑤ Встроенный блок управления

⑥ Гнездо для блока питания




⑦ Кнопка HEAT

включает/выключает функцию нагрева

⑧ Кнопка MASSAGE

включает/выключает функцию массажа и для настройки  
интенсивности массажа

MEDISANA®  
home of wellness





## DŮLEŽITÉ POKYNY! PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k použití a především bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití.

### *Vysvětlivky symbolů*



Tento návod k obsluze je určen pro tento přístroj. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a o obsluze. Přečtěte si celý návod k obsluze. Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození přístroje.



#### **VAROVÁNÍ**

Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatele.



#### **POZOR**

Dodržujte tyto pokyny, zabráníte tak možnému poškození přístroje.



#### **UPOZORNĚNÍ**

Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo provozu.



Krytí II



Číslo šarže



Výrobce

CZ

## 1 Bezpečnostní pokyny

**MEDISANA®**  
home of wellness



### Bezpečnostní pokyny

#### **napájení elektrickým proudem**

- Dříve než připojíte přístroj ke svému zdroji elektrického proudu, dejte pozor na to, aby sítové napětí uvedené na výrobním štítku souhlasilo se sítovým napětím Vaší elektrické sítě.
- Zapojujte sítový zdroj do zásuvky pouze pokud je přístroj vypnutý.
- Používejte pouze sítový adaptér dodaný spolu s masážním přístrojem.
- Chraňte zdroj, původní kabel a přístroj před vysokými teplotami, horkými povrchy, vlhkostí a kapalinami.
- Nedotýkejte se sítové části, když stojíte ve vodě, a zástrčky se dotýkejte vždy suchýma rukama.
- Nikdy nesahejte po přístroji, který spadl do vody. Okamžitě odpojte sítový zdroj nebo zástrčku ze zásuvky.
- Po použití přístroj vždy ihned vypněte tlačítka na ovladači a odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
- Pro odpojení přístroje od elektrické sítě vytáhněte vždy sítovou část ze zásuvky. Netahejte nikdy za kabel!
- Nepřenášeje, netahejte ani neotáčejte přístroje za kabel nebo za sítový zdroj.
- Pokud jsou kabel nebo sítová část poškozeny, nesmí se přístroj dále používat. Z bezpečnostních důvodů smí tyto díly vyměnit pouze autorizovaný servis. Zašlete přístroj k opravě do servisu, abyste se vyhnuli ohrožení.
- Dbejte na to, aby nikdo o kabely nezakopl. Kabely se nesmí ohnout, přiskřípnout ani překroutit.

#### **prozvláštní osoby**

- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti s výjimkou případu, že výrobek používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud od těchto osob získali informace o tom, jak výrobek používat.
- Dávejte pozor na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- Nepoužívejte tento přístroj jako pomůcku nebo nahrazení lékařských aplikací. Chronické potíže a příznaky by se mohly ještě zhoršit.
- V následujících případech nesmíte masážní přístroj **MNV** používat, nebo jeho použití nejprve konzultujte s lékařem:
  - Těhotenství
  - Používáte kardiostimulátor, máte voperovány umělé klouby nebo elektronické implantáty
  - Trpíte některou z uvedených chorob, zdravotním problémem nebo jejich kombinacemi: Poruchy prokrvení, křečové žíly, otevřené rány, pohmoždění, poranění kůže, zánět žil.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí nebo jiných citlivých míst těla.
- Pokud cítíte bolesti nebo pokud je vám masáž nepříjemná, přerušte aplikaci a promluvte si s lékařem.
- Opatrně při použití funkce zahřívání. **Přístroj je horý**. Použití přístroje není vhodné pro malé děti, bezmocné osoby nebo osoby, které jsou necitlivé na působení vysokých teplot.
- V případě bolestí neznámého původu, pokud jste před lékařským zákonem nebo pokud používáte lékařské přístroje, konzultujte použití

masážní přístroj s lékařem.

#### **před použitím výrobku**

- Před každým použitím výrobku zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zdroje, kabelu nebo přístroje. Vadný přístroj se nesmí uvést do provozu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud došlo k viditelnému poškození přístroje nebo kabelů, pokud nefunguje správně, pokud vám přístroj upadl nebo zmoknul.

Zašlete přístroj k opravě do servisu, abyste se vyhnuli ohrožení.

#### **provozování přístroje**



Přístroj není určen k profesionálnímu použití za účelem výdělečné činnosti nebo k použití v lékařské praxi.  
Pokud máte pochybnosti, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.



Používejte masážní přístroj pouze v uzavřených místnostech.



Nepoužívejte masážní přístroje ve vlhkých místnostech  
(např. při koupání nebo sprchování).

- Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením podle návodu k obsluze.
- Při použití k jinému účelu zaniká nárok na záruku.
- Používejte masážní přístroj pouze ve správné poloze, tzn. položený kolem šíje a na ramenou.
- Nepoužívejte přístroj během spánku nebo pokud ležíte v posteli.
- Nepoužívejte přístroj před spaním. Masáž šíje má stimulující účinky.
- Nikdy nepoužívejte přístroj během řízení motorových vozidel nebo během obsluhy stroje.
- Maximální doba provozu v rámci jedné aplikace je 15 minut. Dlouhodobější používání zkracuje životnost přístroje.
- Příliš dlouhá doba použití může způsobit přehřívání. Přístroj nechejte vždy před dalším použitím vychladnout.
- Nepokládejte a nepoužívejte přístroj nikdy přímo vedle elektrických kamen nebo jiných zdrojů tepla.
- Nenechte přístroj bez dohledu, pokud je připojen k elektrické sítí.
- Vyvarujte se kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty.
- Nezakrývejte zapnutý přístroj. V žádném případě přístroj nepoužívejte pod dekami nebo polštáři. Hrozí nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a úrazu.

#### **údržba a čištění**

- Přístroj je bezúdržbový. Pokud by se přesto někdy objevila porucha, zkontrolujte pouze, zda je síťový adaptér funkčně připojen.
- Vy sami smíte na přístroji provádět pouze čisticí práce. V případě poruch neopravujte přístroj sami, protože tím zaniká jakýkoli nárok na záruku. Zeptejte se svého prodejce a nechte opravu provést pouze u servisu.

CZ

## 1 Bezpečnostní pokyny / 2 Užitečné informace

- Nepotápejte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
- Pokud by se přesto dostala někdy do přístroje tekutina, vytáhněte ihned sítovou zástrčku.

**Neperte!****Nečistěte chemicky!**

## 2 Užitečné informace

### Mnohokrát děkujeme

Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru a srdečně blahopřejeme! Zakoupením masážního přístroje **MNV** jste získali kvalitní výrobek značky **MEDISANA**. Tento přístroj je určen k provedení masáže v oblasti šíje a ramen.

K dosažení požadovaného výsledku při používání a dlouhé životnosti masážního přístroje **MNV** značky **MEDISANA** vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli níže uvedené pokyny k použití a údržbě výrobku.

### 2.1 Rozsah dodávky a obal

Zkontrolujte nejprve, zda je přístroj kompletní a není poškozený. Pokud máte pochybnosti, přístroj nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo jeho servis.

K rozsahu dodávky patří:

- 1 Masážní přístroj **MEDISANA MNV**
- 1 sítová část
- 1 návod k použití

Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin. Zlikvidujte prosím již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.



### VAROVÁNÍ

**Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí!  
Hrozí nebezpečí udušení!**

Masážní přístroj **MNV** je určen k cílené aplikaci v oblasti šíje a ramen. Příjemnou vibracní masáž můžete nastavit ve dvou intenzitách. Masáž můžete doplnit funkcí zahřívání. Červené světlo pomáhá uvolnit napětí svalstva v oblasti šíje a ramen. Přístroj můžete volitelně napájet bateriemi tak, abyste jej mohli používat všude nezávisle na elektrické sítí.



#### POZOR

Dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální dobu provozu 15 minut!

### 3.1 Použití s napájecím zdrojem

1. Zapojte připojovací zástrčku napájecího zdroje **①** do přípojky **⑥** na ovladači **⑤**.
2. Zapojte napájecí zdroj do zástrčky.
3. Položte si masážní přístroj **②** kolem šíje tak, abyste získali kolem ramen dostatečnou oporu.
4. V korpusu přístroje je instalován flexibilní drátěný rám, který umožňuje vytvarování profilu přístroje podle šíje. Vytvarujte jej do požadované podoby.
5. Stiskněte tlačítko MASÁŽ **⑧**, tím aktivujete funkci masírování. Přístroj ihned začne pracovat s vysokou intenzitou masáže. Pokud stisknete tlačítko MASÁŽ **⑧** podruhé, dojde k přepnutí intenzity masáže na nižší stupeň. Dalším stisknutím tlačítka MASÁŽ **⑧** vypněte funkci masírování nebo přístroj.
6. K aktivaci funkce zahřívání musí být připojen napájecí zdroj a musí být aktivní funkce masírování.
7. Stiskněte tlačítko HEAT **⑦**. Kontrolka LED nad tlačítkem funkce zahřívání svítí červeně. Červené teplo **④** generuje příjemné teplo.
8. Dalším stisknutím tlačítka HEAT **⑦** funkci zahřívání deaktivujete.



#### UPOZORNĚNÍ

Po aktivaci funkce zahřívání se sníží intenzita masáže.

### 3.2 Použití s bateriemi

#### Výměna baterií

Přihrádku na baterie **③** otevřete rozepnutím zdrhovadla na zadní straně přístroje. Vyjměte víčko přihrádky na baterie. Vložte 4 baterie (1,5 V, typ AA LR 6). Dbejte na směr vkládání baterií (vyobrazení v přihrádce na baterie). Opět nasadte víčko přihrádky na baterie a pečlivě zapněte zdrhovadlo.

CZ

**3 Použití**

  
home of wellness

**VAROVÁNÍ**  
**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERIÍM**

- Nerozebírejte baterie!
- Před vložením nových baterií podle potřeby očistěte kontakty baterie a přístroje!
- Vybité baterie neprodleně vyjměte z výrobku!
- Nebezpečí vytečení, zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi! Místa, potřísňená kyselinou z baterie, musíte okamžitě opláchnout vodou a neprodleně vyhledejte lékaře!
- Pokud dojde k požití baterie, okamžitě vyhledejte lékaře!
- Vždy vyměňujte všechny baterie současně!
- Používejte pouze baterie stejného typu, nepoužívejte baterie různého typu, nepoužívejte společně nové a vybité baterie!
- Vložte baterie správně, dodržujte polaritu!
- Udržujte příhrádku na baterie dobře uzavřenou!
- Pokud přístroj déle nepoužíváte, vyjměte z něj baterie!
- Baterie vždy skladujte mimo dosah dětí!
- Baterie znovu nenabíjejte! Hrozí nebezpečí exploze!
- Nezkratujte! Hrozí nebezpečí exploze!
- Nevhazujte do ohně! Hrozí nebezpečí exploze!
- Skladujte nepoužívané baterie v obalu. Neskladujte je v blízkosti kovových předmětů, zabráníte tak zkratu!
- Vybité baterie a akumulátory nevhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo je odevzdaje do sběrnny použitých baterií ve specializovaných obchodech!

Funkci masírování aktivujete postupem popsaným v části **3.1 Použití s napájecím zdrojem 3. - 5.**

**UPOZORNĚNÍ**

V režimu napájení bateriami můžete používat pouze funkci masírování. Funkce zahřívání je dostupná pouze při napájení ze síťového zdroje.

#### 4.1 Čištění a péče

- Před čištěním přístroje se přesvědčte, že je přístroj vypnutý a síťová zástrčka je odpojená ze zásuvky. Nechte přístroj vychladnout.
- Masážní přístroj čistěte pouze mírně navlhčenou houbičkou. Nikdy nepoužívejte kartáče, agresivní čisticí prostředky, benzín, redidla nebo alkohol. Vytřete sedačku měkkou a čistou utěrkou dosucha.
- Přístroj za účelem čištění nikdy neponořujte do vody a dávejte také pozor na to, aby do přístroje nevnikla žádná voda a jiné kapaliny.
- Přístroj použijte teprve tehdy, až je zcela vysušený.
- Rozmotejte kabel, pokud je překroucený.
- Při navíjení přívodního kabelu dbejte, aby nedošlo k jeho zalomení.
- Uchovávejte přístroj pokud možno v originálním obalu a uložte ho na bezpečném, čistém, chladném a suchém místě.

#### 4.2 Pokyny k likvidaci



Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje zlikvidovány v souladu s životním prostředím.

Před likvidací přístroje vyjměte baterie. Nevhazujte spotřebované baterie do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo je odevzdajte ve specializovaném obchodě do sběrného boxu na baterie.

Obraťte se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.

#### 4.3 Technické údaje

Název a model	: Masáž šíje MEDISANA MNV
Napájení elektrickým proudem	: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Síťová část	: 6 V= 500 mA
Příkon	: cca 3 W
Baterie	: 4 x 1,5 V, typ AA LR6
Doba provozu	: max. 15 minut
Provozní podmínky	: pouze v suchých místnostech
Skladovací podmínky	: v suchu a chladu
Rozměry	: cca 34 x 24 x 13,5 cm
Hmotnost	: cca 0,55 kg (bez napájecího zdroje a baterií)
Délka přívodního kabelu	: cca 1,8 m
Č. výrobku	: 88941
Kód EAN	: 40 15588 88941 7



V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme technické změny a změny tvaru.

CZ

## 5 Záruka

**MEDISANA®**  
home of wellness

### Záruční podmínky a podmínky oprav

Obraťte se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveděte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

1. Na výrobky **MEDISANA** se poskytuje záruka tři roky od data prodeje. Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat stvrzenkou o koupi nebo fakturou.
2. Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
3. Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
4. Ze záruky jsou vyloučené:
  - a. veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
  - b. závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
  - c. závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zaslání do servisu.
  - d. součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
5. Ručení za nepřímečné nebo přímé následné škody, které jsou způsobeny přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.

 **MEDISANA AG**

Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
NĚMECKO  
eMail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Adresy servisů naleznete v samostatném příbalovém letáku.



# FONTOS MEGJEGYZÉSEK! FELTÉLENÜL ŐRIZZE MEG!

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel az alábbi biztonsági tudnivalókra, és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót.

## *Jelmagyarázat*



A használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. Olvassa el teljesen a használati útmutatót. Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.



## FIGYELMEZTETÉS

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a felhasználót fenyegető sérüléseket el lehessen kerülni.



## FIGYELEM

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a készülék károsodását el lehessen kerülni.



## MEGJEGYZÉS

Ezek az útmutatások fontos információkkal szolgálnak az összeszerelésről és az üzemeltetésről.



Védelmi osztály II



LOT szám



Gyártó

**HU**

## 1 Biztonsági útmutatások

**MEDISANA®**  
home of wellness



### az áramellátáshoz

#### Biztonsági útmutatások

- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a saját áramellátására, ügyeljen arra, hogy a típusáblán megadott hálózati feszültség megegyezzen az Ön villamos hálózatával!
- Csak akkor dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Csak a masszőrozó készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja.
- Tartsa távol a hálózati adaptert, a kábelt és a készüléket hőtől, forró felületektől, nedvességtől és folyadékoktól.
- Ne nyúljon hozzá a tápegységhöz, ha vízben áll, és a villásdugót minden száraz kézzel fogja meg!
- Ne kapjon a készülék után, ha az beleesett a vízbe! Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, illetve hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- Használat után minden azonnal kapcsolja ki a készüléket a kezelőrészen lévő gombokkal, és húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- A készülék villamos hálózatról történő leválasztásához minden húzza ki a tápegységet a dugaszolóaljzatból! Soha ne húzza a kábelnél fogva!
- Ne hordozza, húzza vagy forgassa a készülék a kábelnél vagy a hálózati adaptornál.
- Ha a kábel, vagy a tápegység megsérült, a készüléket nem szabad tovább használni. Biztonsági okokból ezeket az alkatrészeket csak egy arra jogosult szerviz cserélheti ki. A veszélyek elkerülése érdekében küldje a készüléket javításra szervizbe.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelbe ne lehessen belebotolni! A kábel ne törjön meg, ne csipődjön be, és ne csavarodjon meg!

### meghatározott személyekre vonatkozóan

- A készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek általi használatra (a gyermeket is beleértve), kivéve, ha a biztonságért felelős személy felügyeli a műveletet vagy útmutatást ad a készülék használatáról.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, így biztosítva, hogy ne játszanak vele.
- Ne használja ezt a készüléket a gyógyászati alkalmazások támogatására vagy esetleg helyettük! A krónikus fájdalmak és a tünetek még súlyosbodhatnak.
- Ne használja az **MNV** masszőrozó készüléket, illetve használat előtt konzultáljon orvosával, ha:
  - terhes,
  - szírvitmusszabályozója, mesterséges ízülete vagy elektromos implantátuma van.
  - az alábbi betegségek vagy panaszok valamelyikében szenved: Keringési zavarok, érgörcs, nyitott sebek, zúzódások, hámsérülések, vénagyulladások.
- Ne használja a készüléket szemmagasságban vagy más érzékeny testrésszel.
- Ha használat közben fájdalmat érez vagy a masszőrozást kellemetlennek érzi, akkor szakítsa meg a használatot, és kérje orvosa tanácsát.

- Legyen óvatos a melegítőfunkció alkalmazásánál. **A készülék forró felületekkel rendelkezik.** Ne használja a készüléket kisgyermekekben, segítségre szoruló vagy hőre érzéketlen személyeken.
- Tisztázatlan fájdalmak esetén, ha Ön orvosi kezelés alatt áll és/vagy orvosi készülékeket használ, a masszírozó készülék használata előtt konzultáljon orvosával.

**a készülék üzembe helyezése előtt**

- A hálózati adapter, a kábel és a masszírozó készülék sérülésmentes állapotát minden használat előtt gondosan ellenőrizze. A meghibásodott készüléket nem szabad használatba venni.
- Ne használja a készüléket, ha azon vagy a kábelben sérülések láthatók, ha nem működik kifogástalanul, illetve ha leesett vagy nedves lett. A veszélyeztetések elkerülése érdekében küldje el javításra a készüléket a szervizállomásra!

**a készülék**



**A készülék iparszerű használatra vagy gyógyászati célra nem alkalmas.**

**Ha egészségügyi meggondolásai vannak, a készülék használata előtt beszélje meg az orvosával!**



**A masszírozó készüléket csak zárt térben használja.**



**Nedves helyiségekben ne használja a masszírozó készüléket (pl. fürdőnél vagy zuhanyozásnál).**

- A készüléket csak rendeltetésének megfelelően, a használati utasítás szerint használja!
- Ha más cérala használja, elveszti a garanciaigényét.
- A készüléket csak a megfelelő helyzetben használja, azaz a nyakat körülvevően és a vállakon felfektetve.
- Ne használja a készüléket, ha alszik vagy ágyban fekszik.
- Ne használja a készüléket elalvás előtt. A nyakmasszázs élénkítő hatás-sal van.
- Soha ne használja a készüléket, ha járművet vezet vagy gépet kezel.
- Egy használat maximális időtartama 15 perc lehet. A hosszabb használat csökkenti a készülék élettartamát.
- A túl hosszú használat túlmelegedéshez vezethet. Mielőtt a készüléket újból használná, hagyja azt előbb minden lehűlni.
- Ne tegye a készüléket közvetlenül villanykályha vagy más hőforrások mellé!
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha rá van csatlakoztatva az elektromos hálózatra!
- Vigyázzon, hogy a készülék ne érintkezzen éles vagy hegyes tárgyakkal!
- Ne fedje le a készüléket, ha be van kapcsolva. Semmilyen esetben ne használja a készüléket takarók vagy párnák alatt. Tűz, áramütés és sérülés veszélye áll fenn.

**HU**

## 1 Biztonsági útmutatások / 2 Tudnivalók

### ***karbantartáshoz és tisztításhoz***

- A készülék nem szorul karbantartásra. Ha mégis zavar lépne fel, csupán azt ellenőrizze, hogy a hálózati adaptert megfelelően csatlakoztatta-e!
- Ön csak tisztagatási munkákat végezhet saját kezüleg a készüléken. Zavarok esetén soha ne javítsa saját maga a készüléket, mert ezzel minden garancia érvénytelennek válik. Forduljon a szakkereskedő hőz és a javításokat csak a szervizzel végeztesse el!
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékokba!
- Ha mégis folyadék kerülne a készülékbe, azonnal húzza ki a villásdugót!



**Tilos kimosni!**

**Tilos a vegytisztítás!**

## 2 Tudnivalók

### Köszönnyil-vánítás

Nagyon köszönjük a bizalmát, és szívünkben gratulálunk!

Az **MNV** masszőrozó készülékkel a **MEDISANA** minőségi termékét vásárolta meg. Ez a készülék a nyak- és válltartomány masszőrozására szolgál. A kívánt eredmény elérése és a **MEDISANA MNV** masszőrozó készülék hosszan tartó és örömteli használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati és karbantartási útmutatót.

### 2.1 A csomagolás tartalma és a csomagolás

Kérjük, először ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e és nincs rajta sérülés. Kétséges esetben ne használja a készüléket, hanem forduljon kereskedőjéhez vagy a szervizhez.

A csomagoláshoz tartozik:

- 1 **MEDISANA MNV** masszőrozó készülék
- 1 tápegység
- 1 használati utasítás

A csomagolások újrahasznosíthatók vagy visszajuttathatók a nyersanyagkörforgásba. Kérjük, hogy a már nem használt csomagolóanyagot szabályoszerűen ártalmatlanítsa! Ha kicsomagolás közben szállítási sérülést észlel, haladéktalanul lépjön kapcsolatba a kereskedőjével, akinél a terméket vette!



### **FIGYELMEZTETÉS**

**Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermekek kezébe! Fulladásveszély áll fenn!**

Az **MNV** masszőrozó készülék a nyak- és válltartomány célzott kezelésére szolgál. A kellemes vibrációs masszázs két erősségi szintre állítható be. A masszőrozás hőkezeléssel egészíthető ki. A piros fény segíti a nyak- és válltartományban lévő izomzat feszültségeinek csökkentését. A készülék szükség esetén elemekkel is működtethető, így bárhol és az elektromos hálózattól függetlenül is alkalmazható.



#### FIGYELEM

**Ügyeljen rá, hogy a 15 perces maximális üzemiidőt ne lépje túl!**

### 3.1 Alkalmazás hálózati adapterrel

- Dugja be a hálózati adapter csatlakozódugóját ① a csatlakozóba ⑥ a kezelőrészben ⑤.
- Dugja be a hálózati adaptort a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Helyezze a masszőrozó készüléket ② a nyaka köré úgy, hogy az a válon kellő mértékben feltámaszkodjon.
- A készülék burkolatába olyan rugalmas huzalkeret van beépítve, amellyel a készülék profilja a nyakhoz hozzáigazítható. Hajlítsa azt a kívánt helyzetbe.
- Nyomja meg a MASSAGE gombot ⑧ a masszőrozásfunkció bekapcsolásához. A készülék azonnal nagy masszőrozási erősséggel kezd működni. Ha másodszor is megnyomja a MASSAGE gombot ⑧, akkor a masszőrozás erőssége csökkentett beállítási szintre vált. A MASSAGE gomb ⑧ ismételt megnyomásával a masszőrozásfunkciót - illetve a készüléket - kikapcsolja.
- A melegítőfunkció bekapcsolásához a hálózati adapternek csatlakoztatva és a masszőrozásfunkciónak bekapcsolva kell lennie.
- Ha megnyomja a HEAT gombot ⑦, akkor a melegítőgomb fölötti LED jelzőfény pirosan világít. A piros fény ④ kellemesen lágy meleget ad.
- A melegítőfunkció kikapcsolásához nyomja meg újból a HEAT gombot ⑦.



#### MEGJEGYZÉS

**A masszőrozás erőssége csökken, ha a melegítőfunkció is be van kapcsolva.**

### 3.2 Alkalmazás elemekkel

#### Elemcseré

Az elemtartóhoz ③ a készülék hátoldalán lévő tépőzár kinyitásával férhet hozzá. Vegye le az elemtartó fedelét. Helyezzen be 4 db elemet (1,5 V, AA LR 6 típus). Ügyeljen az elemek elhelyezési irányára (ábra az elemtartó rekeszen)! Helyezze vissza az elemtartó fedelét és zárja vissza gondosan a tépőzárat.

**HU**

## 3 Használat

  
home of wellness


### FIGYELMEZTETÉS

#### ELEMRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Ne szedje szét az elemeket!
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit a behelyezés előtt!
- A lemerült elemeket azonnal vegye ki a készülékből!
- Az elemek kifolyásának fokozott veszélye; kerülje a bőrrel, a szemmel és a nyálkahártyákkal való érintkezést! Az elemsavval való érintkezés esetén rögtön öblítse le a bőt, tiszta vízzel az érintett helyeket, és azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elem lenyelésére kerülne sor, azonnal orvoshoz kell fordulni!
- Mindig egyszerre cserélje ki az összes elemet!
- Csak azonos típusú elemeket helyezzen be, és ne használjon egyszerre különböző típusú vagy használt és új elemeket!
- Ügyeljen az elemek helyes elhelyezésére és a polaritásra!
- Az elemtártót tartsa minden gondosan zárva!
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!
- Az elemeket ne tartsa gyermekek által elérhető helyen!
- Ne töltse újra az elemeket! Robbanásveszély áll fenn!
- Ne zárja rövidre azokat! Robbanásveszély áll fenn!
- Ne dobja túzbe azokat! Robbanásveszély áll fenn!
- A nem használt elemeket a csomagolásukban tárolja, fém tárgyaktól távol, a rövidzárlat elkerülése érdekében!
- Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat ne a háztartási hulladékkel dobja ki, hanem tegye az erre szolgáló gyűjtötárolókba, vagy adja le a szakkereske dések elemgyűjtő helyein!

A masszározásfunkció aktiválásához a **3.1 Alkalmazás hálózati adapterrel** **3. - 5.** pontjában leírtaknak megfelelően járjon el.



### MEGJEGYZÉS

**Elemes üzemen csak a masszározásfunkció használható.  
A melegítőfunkció csak hálózati táplálásnál lehetséges.**

#### 4.1 Tisztítás és ápolás

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy az ki legyen kacsolva és a hálózati adapter a csatlakozóaljzatból ki legyen húzva. Hagya lehűlni a készüléket!
- A masszározó készüléket csak enyhén nedves szivaccsal tisztítsa. Semmi esetre se használjon kefét, éles tisztítóeszközöt, benzint, hígítót vagy alkoholt. A masszározó ülést tisztta, puha kendő vel dörzsölje szárazra.
- Soha ne merítse a készüléket tisztítás céljából vízbe, és arra is ügyeljen, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a készülékebe.
- A készüléket csak akkor használja újra, ha már teljesen kiszáradt!
- Csavarja ki a kábelt, ha megcsavarodott!
- A kábel megtörését elkerülendő, gondosan tekerje fel azt.
- A legjobb, ha a készüléket visszateszi az eredeti csomagolásba és biztonságos, hűvös és száraz helyen tárolja!

#### 4.2 Ártalmatlanítási útmutató



Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemetbe.

Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél – függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem -, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra!

Vegye ki az elemet, mielőtt a készüléket ártalmatlanítja! A használt elemeket ne a háztartási szemetbe dobja ki, hanem a veszélyes hulladékok közé vagy a szakkereskedésben található elem-gyűjtőhelyre!

Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz!

#### 4.3 Műszaki adatok

Név és modell	: MEDISANA MNV nyakmasszázs
Áramellátás	: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Tápegység	: 6 V= 500 mA
Teljesítményfelvétel	: kb. 3 W
Elemek	: 4 x 1,5 V, típus: AA LR6
Üzemidő	: max. 15 perc
Üzemi körülmények	: csak száraz helyiségekben
Tárolási feltételek	: hűvös és száraz hely
Méretek	: kb. 34 x 24 x 13,5 cm
Súly	: kb. 0,55 kg ((hálózati adapter és elemek nélkül))
Hálózati kábel hossza	: kb. 1,8 m
Cikkszám	: 88941
EAN kód	: 40 15588 88941 7



A folyamatos termékfejlesztések során fenntartjuk a jogot a műszaki és formai változtatásokra.

**HU**

## 5 Garancia



**MEDISANA®**  
home of wellness

### Garancia- és javítási feltételek

Garanciaigény esetén forduljon a szaküzlethez vagy közvetlenül a szervizhez! Ha be kell küldenie a készüléket, tüntesse fel a hibát, és mellékelje a vásárlási bizonylat másolatát!

Az alábbi garanciális feltételek vannak érvényben:

- 1.** A **MEDISANA** termékekre a vásárlás napjától számítva három év garanciát adunk. A vásárlás dátumát garanciaigény esetén pénztárblokkal vagy számlával kell igazolni.
- 2.** Az anyag- vagy gyártási hiba miatt bekövetkező hibákat a garanciadő alatt ingyen kijavítjuk.
- 3.** A garancia keretében nyújtott szolgáltatás nem hosszabbítja meg a garanciadőt, sem a készülék, sem a kicserélt alkatrész, stb. tekintetében.
- 4.** Ki vannak zárva a garanciából:
  - a.** azok a károk, amelyek szakszerűtlen kezelés, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyása miatt következnek be.
  - b.** azok a károk, amelyek a vásárló vagy illetéktelen harmadik személy által végzett felújításra vagy beavatkozásokra vezethetők vissza.
  - c.** szállítási károk, amelyek a gyártó és a felhasználó közötti úton vagy a szervizbe beküldésnél keletkeznek.
  - d.** a normál kopásnak kitett tartozékok.
- 5.** A készülék által okozott közvetlen vagy közvetett következményes károkért akkor sem vállalunk felelősséget, ha a készülék károsodását garanciális eseménynek ismerjük el.



**MEDISANA AG**

Jagenbergstraße 19

41468 NEUSS

NÉMETORSZÁG

eMail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)

Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

A szerviz címét a mellékelt külön lapon találja.



## WAŻNE INFORMACJE! KONIECZNIE ZACHOWAĆ!

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki bezpieczeństwa, i starannie przechowywać instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Przekazując urządzenie osobom trzecim, należy wręczyć też niniejszą instrukcję obsługi.

### *Objaśnienie symboli*



Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi urządzenia. Należy ją dokładnie przeczytać. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich urazów lub uszkodzenia urządzenia.



### OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych urazów ciała.



### UWAGA

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia.



### WSKAZÓWKA

Wskazówki te zawierają przydatne informacje dotyczące instalacji i stosowania.



### Klasa ochrony II



### numer LOT



### Wytwórcą

PL

## 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

**MEDISANA®**  
home of wellness



### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

#### **zasilanie energią elektryczną**

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu, zwróć uwagę na to, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej zgodne jest z Twoim napięciem sieciowym.
- Podłączaj zasilacz sieciowy do gniazda wtykowego tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Stosuj tylko zasilacz sieciowy dołączony do masażera.
- Chroń zasilacz sieciowy, przewód zasilający i urządzenie przed wysokimi temperaturami, gorącymi powierzchniami, wilgotą i cieczami.
- Nie chwytaj zasilacza stojąc w wodzie, a wtyczkę chwytaj zawsze suchymi rękami.
- Nie chwytaj za urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast wyciągnij wtyczkę sieciową lub zasilacz sieciowy z gniazda wtykowego.
- Wyłączaj urządzenie natychmiast po użyciu za pomocą przycisków znajdujących się na sterowniku i wyciągaj zasilacz sieciowy z gniazda wtykowego.
- Jeśli chcesz odłączyć urządzenie od źródła prądu, wyciągnij zasilacz z gniazdka elektrycznego, nigdy nie ciągnij za kabel!
- Nie przenoś, nie ciągnij ani nie obracaj urządzenia za przewód zasilający lub zasilacz sieciowy.
- Urządzenia nie wolno dalej używać, jeśli kabel lub inna część sieci elektrycznej są uszkodzone. Ze względu na bezpieczeństwo części te mogą zostać wymienione jedynie przez autoryzowanego serwisanta. Aby uniknąć zagrożeń, wyślij urządzenie do naprawy w punkcie serwisowym.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby ułożenie kabli nie groziło potknieniem. Nie łam, nie zakleszczaj, ani nie wykręcaj kabla.

#### **szczególne przypadki**

- Tego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (zwłaszcza dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Nie powinny go też używać osoby bez odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia.
- Dorośli powinni dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nie stosuj urządzenia, jako pomocy w terapii lub w zastępstwie leczenia medycznego. Chroniczne bóle lub symptomy mogą się przez to stać bardziej uciążliwe.
- Nie korzystaj z masażera **MNV** bądź skonsultuj się przed użyciem z lekarzem, gdy:
  - jesteś w ciąży;
  - posiadasz rozrusznik serca, sztuczne stawy lub implanty elektroniczne;
  - cierpisz na jedną lub kilka z niżej podanych chorób lub dolegliwości: zaburzenia krążenia krwi, żyłaki, otwarte rany, stłuczenia, rozpadliny skóry, zapalenia żył.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu oczu lub innych wrażliwych części ciała.
- Jeżeli odczuwasz ból lub masaż nie sprawia Ci przyjemności, przerwij zabieg i skonsultuj się z lekarzem.
- Postępuj ostrożnie podczas korzystania z funkcji podgrzewania. **Powierzchnia urządzenia rozgrzewa się do wysokiej temperatury.** Nie korzystaj z urządzenia w obecności małych dzieci, osób niedołężnych

lub wykazujących obniżoną wrażliwość na ciepło.

- W przypadku objawów bólu niewiadomego pochodzenia, stosowania terapii lekarskiej i / lub korzystania z urządzeń medycznych, przed użyciem masażera skonsultuj się z lekarzem.

#### ***przed użyciem urządzenia***

- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź, czy zasilacz sieciowy, przewód zasilający i masażer nie są uszkodzone. Nie używaj niesprawnego urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli urządzenie lub przewód wykazują widoczne uszkodzenia, urządzenie nie działa prawidłowo, spadło na podłogę lub uległo zawilgoceniu. Aby uniknąć zagrożeń, wyślij urządzenie do naprawy w punkcie serwisowym.

#### ***użytkowanie urządzenia***



**Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych lub medycznych.**

**Przy wątpliwościach natury zdrowotnej, skonsultuj się przed użyciem urządzenie ze swoim lekarzem.**



**Używaj masażera tylko w zamkniętych pomieszczeniach.**



**Nie używaj masażera w wilgotnych pomieszczeniach  
(np. łazienki lub kabiny prysznicowe).**

- Stosuj urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanyem w instrukcji obsługi.
- W przypadku zastosowania do innych celów, roszczenia gwarancyjne wygasają.
- Korzystaj z urządzenia, umieszczając je zawsze w odpowiedniej pozycji, tzn. wokół karku, na ramionach.
- Nie stosuj urządzenia podczas snu bądź leżąc w łóżku.
- Nie używaj urządzenia bezpośrednio przed pójściem spać. Masaż karku ma działanie stymulujące.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy kierujesz pojazdem lub obsługujesz maszynę.
- Masaż powinien trwać jednorazowo nie dłużej niż 15 minut. Dłuższe korzystanie z urządzenia skraca jego trwałość.
- Zbyt długie używanie może spowodować przegrzanie. Przed ponownym użyciem poczekaj, aż urządzenie całkowicie przestygnie.
- Nie kładź, ani nie stosuj urządzenia nigdy bezpośrednio obok elektrycznych piecyków grzewczych, ani innych źródeł ciepła.
- Nie zostawiaj urządzenia bez kontroli, gdy podłączone jest do sieci.
- Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z ostrymi lub spiczastymi przedmiotami.
- Nie przykrywaj urządzenia, gdy jest włączone. W żadnym wypadku nie używaj go pod kocem lub poduszką. Istnieje zagrożenie pożarem, porażeniem prądem i skałeczeniem.

PL

## 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa / 2 Warto wiedzieć

### **konserwacja i czyszczenie**

- Urządzenie nie wymaga konserwacji. Gdyby jednak wystąpił austerka, sprawdź, czy adapter sieciowy jest prawidłowo podłączony.
- Mozesz samodzielnie czyścić urządzenie. W przypadku usterek, nie próbuj naprawiać samodzielnie, ponieważ przez to wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne. Zapytaj sprzedawcę urządzenia i oddaj urządzenie do naprawy w serwisie.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani w innych cieczach.
- Gdy jednak jakąś ciecz dostanie się do wnętrza urządzenia, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

**Nie prac !****Nie czyścić chemicznie !**

## 2 Warto wiedzieć

### Dziękujemy

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i gratulujemy!

Masażer **MNV** jest produktem wysokiej jakości firmy **MEDISANA**. Stosuje się go do masażu w okolicy karku i ramion. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek dotyczących użytkowania i konserwacji masażera **MNV** firmy **MEDISANA**. Stosowanie się do nich zapewni Państwu wieloletnią satysfakcję z korzystania z urządzenia.

### 2.1 Zakres dostawy i opakowanie

Sprawdź, czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.

W razie wątpliwości nie uruchamiaj urządzenia, skontaktuj się ze sklepem lub punktem serwisowym.

W zakres dostawy wchodzą:

- 1 masażer **MEDISANA MNV**
- 1 zasilacz sieciowy
- 1 instrukcja obsługi

Opakowanie może być użyte ponownie lub przekazane do punktu zbiorczego surowców wtórnych. Niepotrzebne części opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdy podczas rozpakowywania zostaną zauważone uszkodzenia spowodowane transportem, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.



### OSTRZEŻENIE

Zwracaj uwagę na to, aby folie z opakowania nie dostały się w ręce dzieci! Grozi uduszeniem!

Masażer MNV jest przeznaczony do zabiegów w okolicy karku i ramion. Przyjemny masaż wibracyjny można ustawić, wybierając jeden z dwóch poziomów natężenia. Można go również wzbogacić o terapię termiczną. Światło czerwone pomaga zredukować napięcie mięśni w okolicy karku i ramion.

Urządzenie może być zasilane bateriami. Dzięki temu istnieje możliwość korzystania z niego niezależnie od zasilania elektrycznego.



#### UWAGA

Należy pamiętać, aby nie przekraczać maksymalnego czasu pracy urządzenia wynoszącego 15 minut!

### 3.1 Zastosowanie z zasilaczem sieciowym

- Umieść wtyk złączkowy zasilacza sieciowego ① w gnieździe ⑥ przy sterowniku ⑤.
- Włóż zasilacz sieciowy do wtyczki sieciowej.
- Umieść masażer ② wokół karku - tak, aby był wystarczający oparty na ramionach.
- W osłonę urządzenia jest wbudowana elastyczna druciana rama, dzięki której profil urządzenia można łatwo dopasować do karku. Zegnij ten profil do pożąданiej pozycji.
- Naciśnij przycisk MASSAGE ⑧, aby włączyć funkcję masażu. Urządzenie natychmiast zacznie pracować przy wysokim natężeniu masażu. Naciśnięcie przycisku MASSAGE ⑧ po raz drugi spowoduje zmianę intensywności masażu na niższy poziom. Po ponownym naciśnięciu ⑧ funkcja masażu i całe urządzenie wyłączy się.
- Aby włączyć funkcję podgrzewania, zasilacz sieciowy musi być podłączony, a funkcja masażu włączona.
- Jeśli naciśniesz przycisk HEAT ⑦, kontrolna lampka LED znajdująca się nad przyciskiem podgrzewania zaświeci się na czerwono. Czerwone światło ④ generuje przyjemnie delikatne ciepło.
- Aby wyłączyć funkcję podgrzewania, ponownie naciśnij przycisk HEAT ⑦.



#### WSKAZÓWKÄ

**Intensywność masażu zmniejsza się po włączeniu funkcji podgrzewania.**

### 3.2 Zastosowanie urządzenia z bateriami

#### *Wymiana baterii*

Aby dotrzeć do schowka na baterie ③, otwórz suwak znajdujący się z tyłu urządzenia. Zdejmij pokrywę. Włóż 4 baterie (1,5 V, typ AA LR 6). Zwrót uwagi na prawidłowe położenie baterii (rysunek w schowku na baterie). Nałożyć z powrotem pokrywę i starannie zamknij suwak.

PL

## 3 Stosowanie

**MEDISANA®**  
home of wellness



### OSTRZEŻENIE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

- Nie rozbieraj baterii!
- Przed włożeniem baterii wyczyść w razie potrzeby styki baterii i urządzenia!
- Wycopte baterie natychmiast usuń z urządzenia!
- Podwyższone ryzyko wycieku elektrolitu, unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! W razie kontaktu z kwasem akumulatorowym obficie przepłucz skażone miejsce czystą wodą i niezwłocznie skorzystaj z pomocy lekarza!
- W razie połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem!
- Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie!
- Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu, nigdy nie używaj baterii odmiennej typu ani używanych baterii w połączeniu z nowymi!
- Wkładając baterie, zwróć uwagę na właściwe połączenie biegunków!
- Schowek na baterie musi być dobrze zamknięty!
- Wyjmij baterie z urządzenia, jeżeli nie będą one używane przez dłuższy czas!
- Przechowuj baterie z dala od dzieci!
- Nie ładuj baterii jednorazowych! Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie zwieraj! Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie wrzucaj do ognia! Nie bezpieczeństwo wybuchu!
- Przechowuj nieużywane baterie w opakowaniu, z dala od przedmiotów metalowych ze względu na możliwość wystąpienia zwarzania!
- Zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadów gospodarczych, lecz do odpadów specjalnych, lub przekaż je do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej placówce handlowej!

Aby aktywować funkcję masażu, postępuj tak jak poprzedni w rozdziale 3.1 Zastosowanie z zasilaczem sieciowym 3. - 5..



### WSKAZÓWKA

W przypadku zasilania urządzenia bateriami, można stosować jedynie funkcję masażu. Korzystanie z funkcji podgrzewania możliwe jest tylko podczas korzystania z zasilacza sieciowego.

#### 4.1 Czyszczenie i pielęgnacja

- Przed czyszczeniem sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone i czy zasilacz sieciowy jest wyciągnięty z gniazda wtykowego. Odczekaj, aż urządzenie się wychłodzi.
- Czyścić masażer tylko nawilżoną gąbką. Nie używaj do czyszczenia szczotek, ostrych przedmiotów, benzyny, rozcieńczalników ani alkoholu. Wytrzyj fotel do sucha czystą miękką szmatką.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, chroń je przed wniknięciem wody lub innej cieczy.
- Korzystaj z urządzenia ponownie dopiero wtedy, gdy jest zupełnie suche.
- Gdy przewód jest skręcony, wyprostuj go.
- Przewód zasilający owiń starannie wokół urządzenia, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Przechowuj urządzenie najlepiej w oryginalnym opakowaniu w bezpiecznym, czystym, chłodnym i suchym miejscu.

#### 4.2 Wskazówki dotyczące utylizacji



Urządzenie to nie może być utylizowane razem z odpadami gospodarczymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, obojętnie, czy zawierają one substancje szkodliwe, czy też nie, do odpowiedniego punktu zbiorczego w swoim mieście lub w placówkach handlowych, aby mogły one być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizacją urządzenia wyjmij baterię. Zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadów gospodarczych, lecz do odpadów specjalnych, lub oddaj do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej placówce handlowej. W razie zapytań w sprawie utylizacji należy zwrócić się do władz komunalnych lub do sprzedawcy.

#### 4.3 Dane techniczne

Nazwa i model	: Masażer karku <b>MEDISANA MNV</b>
Zasilanie energią elektryczną	: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Zasilacz sieciowy	: 6 V= 500 mA
Pobór mocy	: ok. 3 W
Baterie	: 4 x 1,5 V, typ AA LR6
Czas pracy	: maks. 15 minut
Warunki pracy	: tylko w suchych pomieszczeniach
Warunki składowania	: suche i chłodne miejsce
Wymiary	: ok. 34 x 24 x 13,5 cm
Ciążar	: ok. 0,55 kg (bez zasilacza sieciowego i baterii)
Długość przewodu zasilającego	: ok. 1,8 m
Nr artykułu	: 88941
Kod EAN	: 40 15588 88941 7



W ramach ciągłego ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wyglądu.

PL

## 5 Gwarancja

**MEDISANA®**  
home of wellness

### Warunki gwarancji i naprawy

W przypadku roszczenia gwarancyjnego zwróć się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli urządzenie musi być wysłane, podaj rodzaj usterki i dołącz kopię dowodu kupna.

Obowiązują następujące warunki gwarancyjne:

1. Na produkty firmy **MEDISANA** udzielana jest trzyletnia gwarancja licząc od daty sprzedaży. W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzedaży musi być udokumentowana paragonem lub rachunkiem.
2. Usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych usuwane są bezpłatnie w ramach gwarancji.
3. Poprzez wykonanie usługi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydłuża się ani dla urządzenia, ani dla wymienionych podzespołów.
4. Gwarancji nie podlegają:
  - a. wszelkie uszkodzenia powstałe przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
  - b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie.
  - c. Uszkodzenia transportowe, powstałe w drodze od producenta do konsumenta lub przy wysyłce do punktu serwisowego.
  - d. Akcesoria podlegające normalnemu zużyciu.
5. Odpowiedzialność za pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia, spowodowane przez urządzenie wykluczona jest także wtedy, gdy uszkodzenie urządzenia uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.

 **MEDISANA AG**

Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
NIEMCY  
eMail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Internet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Adres punktu serwisowego znajduje się w oddzielnym załączniku.



## ÖNEMLİ UYARILAR! LÜTFEN SAKLAYINIZ!

Bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu, özellikle emniyet uyarılarını dikkatle okuyun ve bu kullanım kılavuzunu ilerde kullanmak üzere saklayın. Cihazı üçüncü şahıslara verdığınızda, bu kullanım kılavuzunu da mutlaka birlikte verin.

### Açıklama



Bu kullanım kılavuzu bu cihaza aittir. Devreye alma ve kullanım ile ilgili önemli bilgiler içerir. Bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyunuz. Bu kılavuza uyulmaması ağır yaralanmalara veya cihazınızda hasarlara sebep olabilir.



### DİKKAT

Kullanıcının yaralanmasını önlemek için bu tehlike uyarılarına uyulmalıdır.




### DİKKAT

Cihazda oluşabilecek hasarları önlemek için bu uyarılarla uyulmalıdır.



### UYARI

Bu uyarılar size, kurulum veya çalışma ile ilgili faydalı ek bilgiler vermektedir.



Koruma sınıfı II



LOT numarası



Fabrikatör

TR

## 1 Güvenlik bilgileri

**MEDISANA®**  
home of wellness



### Güvenlik bilgileri

#### güç kaynağı hakkında

- Cihazı akım beslemesine bağlamadan önce, tip plakası üzerinde yazılı olan şebeke geriliminin sizin elektrik şebekesindeki ile aynı olmasına dikkat ediniz.
- Şebeke adaptörünü prize takmadan önce cihazın kapalı olmasına dikkat edin.
- Sadece masaj cihazı ile birlikte teslim edilen şebeke adaptörünü kullanınız.
- Şebeke adaptörünü, kabloyu ve cihazı, yüksek sıcaklıktan, kızgın yüzeylerden, nemden ve sıvılardan uzak tutunuz.
- Su içinde iken şebeke adaptörüne dokunmayın ve fişe dokunduğunuzda ellerinizin daima kuru olmasına dikkat ediniz.
- Suya düşen bir alete dokunmayın. Şebeke fişini ya da şebeke adaptörünü derhal prizden çekin.
- Cihazı kullandıkten sonra, kumanda ünitesindeki tuşlarla derhal cihazı kapatın ve şebeke adaptörünü prizden çekin.
- Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle kablosundan çekmeyin.
- Cihazı kablosundan veya şebeke adaptöründen tutarak taşımayın.
- Kablo veya şebeke adaptörü hasar gördüğünde cihaz yeniden kullanılmalıdır. Emniyet nedenlerinden ötürü bu parçalar yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilebilir. Tehlikeli durumları önlemek için cihazı servis yerine tamire gönderiniz.
- Kablolardan, ayağa takılıp tökezlemeye yol açmamasına dikkat ediniz! Kablolardan, bükülmemeli, sıkıştırılmamalı ve de çok fazla döndürülmemelidir.

#### özel kişiler için

- Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel özürlü veya deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanmak için tasarlanmıştır. Ancak, bu kişiler bu cihazı güvenliklerini sağlamakla görevli bir kişinin sürekli gözetimi altında veya onlardan cihazın nasıl kullanılacağı ile ilgili talimat almaları durumunda kullanabilirler.
- Çocukların bu cihazla oynamadığından emin olmak için, gözetlenmesi gereklidir.
- Bu cihazı tıbbi uygulamalar için destek veya tıbbi uygulamalar yerine kullanmayın. Kronik hastalıklar ve belirtiler daha da kötüleşebilirler.
- Aşağıdaki durumlarda masaj cihazı **MNV** kullanılmamalı veya önce doktorunuza danışılmalıdır:
  - Hamilelikte
  - Bir kalp pili, suni eklem veya elektronik implantat taşıyanlar.
  - Aşağıda belirtilen hastalıklardan birinden veya birkaçından şikayetleri olanlar: Kan dolasımı rahatsızlıklarları, varis, açık yaralar, şişkinlikler, deri kesikleri, damar iltihapları.
- Cihazı göz yüksekliği il aynı hızda veya diğer hassas vücut bölgelerine yakın olarak kullanmayın.
- Uygulamada ağrı hissettiğinizde veya rahatsız olduğunuzda uygulamaya devam etmeyin ve bu konuyu doktorunuza danışın.
- Isıtma işlevini kullanırken dikkat edin. **Bu cihazın yüzeyi sıcaktır.** Bu cihazı küçük çocuklarda, yardıma ihtiyacı olan veya ışıya karşı hassas olan insanlarda kullanmayın.

- Nedenini bilmediniz ağırlarda, doktor tedavisi altında bulunuyorsanız ve/veya tıbbi cihazlar kullanıyorsanız, masaj cihazını kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

**cihazı çalıştırmadan önce**

- Şebeke adaptöründe, kabloda ve masaj cihazında her kullanım öncesi dikkatle hasar kontrolü yapın. Hasarlı bir cihaz çalıştırılmamalıdır.
- Cihazda veya kabloda hasar varsa, doğru çalışmıyorsa, yere düşmüş ise veya İsländiğinde cihazı kullanmayın. Tehlikeli durumları önlemek için cihazı servis yerine tamire gönderiniz.

**cihazın işletimiyle ilgili**



Bu cihaz ticari amaçla veya tıbbi alanda kullanım için tasarlanmamıştır.

Eğer sağıksal şüpheleriniz varsa, cihazını kullanmadan önce doktorunuzla görüşünüz.



Masaj cihazını sadece kapalı mekânlarda kullanınız.



Masaj cihazını nemli mekanlarda kullanmayın (örneğin banyo veya duş).

- Cihazı sadece kullanım talimatındaki belirlemelerine uygun olarak kullanınız.
- Amacından uzak kullanımlarda garanti hakkı iptal olur.
- Cihazı doğru konumda, yani ensenizi saracak ve omuzlara oturacak şekilde kullanın.
- Bu cihaz uyurken veya yatarken kullanılmamalıdır.
- Bu cihazı uyumadan önce kullanmayın. Ense masajının uyarıcı bir etkisi vardır.
- Bu cihazı kesinlikle bir araç sürerken veya bir makineye kumanda ederken kullanmayın.
- Bir uygulamanın maksimum süresi 15 dakikadır. Uzun süre kullanılması cihazın servis ömrünü kısaltır.
- Çok uzun bir süre kullanılması sonucu aşırı derecede ısınabilir. Yeniden kullanmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihazı elektrikli ısıtıcıların veya diğer ısı kaynaklarının yanına asla koymayınız ve kullanmayın.
- Cihazı akım şebekesine bağlı olduğu sürece gözetimsiz bırakmayınız.
- Cihazın sıvı veya keskin nesnelerle temasını önleyiniz.
- Çalışan cihazın üzerini örtmeyin. Kesinlikle yorgan veya yastık altında kullanmayın. Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma tehlikesi mevcuttur.

TR

## 1 Güvenlik bilgileri / 2 Bilinmesi gerekenler

### *bakım ve temizlik için*

- Cihazın bakımının yapılması gerek yoktur. Yine de bir arıza meydana geldiğinde, sadece şebeke adaptörünün bağlantısının doğru şekilde yapılmış olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazda sadece temizlik çalışmaları yapmanıza izin verilir. Arıza meydana geldiğinde cihazı kendiniz tamir etmeyiniz; çünkü bu durumda her türlü garanti hakkı geçersiz olur. Bu durumda satın aldığınız yere sorunuz ve tamiratları sadece servisine yaptırınız.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayınız.
- Buna rağmen cihazın içine sıvı kaçarsa, derhal şebeke fişini çekiniz.



**Yıkamayınız!**

**Kimyasal temizlemeyiniz!**

## 2 Bilinmesi gerekenler

### Teşekkürler

Güveniniz için teşekkürler ve tebrikler!

Masaj cihazı **MNV** ile kaliteli bir **MEDISANA** ürünü satınaldınız. Bu cihaz ense ve omuzlarda masaj yapmak için öngörülmüştür. Bakım ile istediğiniz neticeyi elde edebilmek ve **MEDISANA** masaj cihazı **MNV**'yi uzun bir süre memnuniyetle kullanabilmek için, aşağıda verilen kullanım ve bakım uyarılarını dikkatle okumanızı önermektediriz.

### 2.1 Teslimat kapsamı ve ambalaj

Lütfen önce cihazın eksik veya hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.

Emin olmadığınız durumlarda cihazı çalıştırılmayınız ve satıcınıza veya yetkili servis merkezine başvurunuz.

Teslimat kapsamına dahil olanlar:

- 1 **MEDISANA** Masaj Cihazı **MNV**
- 1 Şebeke adaptörü
- 1 Kullanma talimatı

Ambalajlar yeniden kullanılabilir veya geri dönüşüm merkezine iletilebilir. Lütfen artık ihtiyacınız olmayan ambalaj malzemesini kurallara uygun olarak atığa ayıriz. Ambalajı çıkartırken taşıma sonucu oluşmuş bir hasar tespit etmeniz halinde, lütfen hemen satıcınıza başvurunuz.



### DİKKAT

**Ambalaj folyolarının çocukların eline ulaşmamasına dikkat ediniz! Boğulma tehlikesi vardır!**

Masaj cihazı **MNV** ense ve omuz bölgelerine odaklanan bir uygulama için öngörülmüştür. Rahatlatıcı titreşim masajı iki faktı yoğunlukta ayarlanabilir. Masaj esnasında ayrıca ışın uygulaması da kullanılabilir. Kırmızı ışık ense ve omuz bölgelerindeki kasların gevşemesine yardımcı olur. Bu cihaz seçenek olarak pil ile de çalıştığından, elektrik şebekesine bağlı olmadan her yerde kullanılabilir.

**DİKKAT**

**Maksimum çalışma süresi olan 15 dakikayı geçmemeye dikkat edin!**

**3.1****Şebeke adaptörü ile kullanılması**

1. Şebeke adaptörünün ① bağlantı kablosunu kumanda ünitesinin ⑤ bağlantısına ⑥ bağlayın.
2. Şebeke adaptörünü prize takın.
3. Masaj cihazını ② omuzlara dayanacak şekilde ensenize yerleştirin.
4. Cihazın dış kaplamasının altında bulunan bir tel çerçevesi ile cihazın profili enseye tam olarak ayarlanabilir. Cihazı bükerek istenen konuma getirin.
5. Masaj işlevini çalıştmak için MASSAGE tuşuna ⑧ basın. Cihaz derhal yüksek masaj yoğunluğunda çalışmaya başlar. MASSAGE tuşuna ⑧ ikinci kez basıldığında masaj yoğunluğu en düşük kademeyle değişir. MASSAGE tuşuna ⑧ bir kez daha basıldığında masaj işlevi veya cihaz kapanır.
6. Isıtma işlevini açmak için, şebeke adaptörü bağlanmalı ve masaj işlevi çalıştırılmalıdır.
7. HEAT tuşuna ⑦ basın, ısıtma tuşunun üzerindeki LED kontrol lambası kırmızı renkte yanar. Kırmızı ışık ④ rahat ve yumuşak bir ısı oluşturur.
8. Isıtma işlevini kapatmak için yeniden HEAT tuşuna ⑦ yeniden basın.

**UYARI**

**Isıtma işlevi devreye alındığında masaj yoğunluğu azalır.**

**3.2****Pil ile kullanma*****Pil değiştirmeye***

Pil yuvasına ③ erişmek için, cihazın arka yüzündeki fermuarı açın. Pil yuvasının kapağını açın. 4 adet pil (1,5 V, Tip AA LR 6) yerleştirin. Pillerin yerleştirme yönüne (pil bölmesindeki şekil) dikkat ediniz. Pil yuvasının kapağını tekrar kapatın ve fermuarı itme ile kapatın.

TR

## 3 Kullanım

**MEDISANA®**  
home of wellness



### DİKKAT PİLLERLE İLGİLİ EMNİYET BİLGİLERİ

- Pillerin içini açmayın!
- Gerektiğinde, yerleştirmeden önce pil ve alet kontaklarını temizleyin!
- Bitmiş pilleri derhal cihazdan çıkartınız!
- Yüksek pil akması tehlikesi, cilde, gözlere ve mukozalara temas etmemelidir! Akü asidine temas edildiğinde, temas yerini derhal bol miktarda temiz su ile yıkayın ve derhal bir doktora başvurun!
- Bir pil yutulduğunda derhal doktora başvurulmalıdır!
- Daima bütün pilleri aynı zamanda değiştirin!
- Sadece aynı tip pi kullanın, farklı tipte veya eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın!
- Pilleri yerleştirirken kutularının doğru olmasına dikkat edin!
- Pil yuvasının sıkıca kapalı olmasına dikkat edin!
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacak ise, pilleri cihazdan çıkartınız!
- Pilleri çocuklardan uzak tutunuz!
- Pilleri şarj etmeyiniz! Patlama tehlikesi mevcuttur!
- Kısa devre yapmayın! Patlama tehlikesi mevcuttur!
- Ateşe atmayın! Patlama tehlikesi mevcuttur!
- Yeni pilleri ambalajlarında saklayın, kısa devre olmalarını önlemek için metalik nesnelere yaklaştırmayın!
- Bitmiş pilleri veya aküleri evsel çöpe atmayın, tehlikeli atık olarak bertaraf edin veya ihtisas mağazalarındaki pil toplama istasyonuna atın!

Masaj işlevini etkinleştirmek için, **3.1 Şebeke adaptörü ile kullanılması** 3. - 5. bölümünde açıklandığı gibi çalışırın.



### UYARI

Pil ile çalıştırıldığındá sadece masaj işlevi kullanılabilir. Isıtma işlevi sadece şebeke adaptörü ile mümkündür.

## 4.1

**Temizlik ve bakım**

- Cihazda temizlik yapmaya başlamadan önce kapalı olduğundan ve şebeke adaptörünün prizden çekilmiş olduğuna dikkat edin. Cihazın soğumasını bekleyin.
- Masaj cihazını sadece ıslak bir sünger ile temizleyin. Kesinlikle fırça, sert deterjan, benzin, tiner veya alkol kullanmayın. Koltuğu temiz ve kuru bez ile kurulayın.
- Cihazı temizlemek için suya batırmayın, ve gerektiğinde cihazın içine su girmemesine dikkat edin.
- Cihazı ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar kullanınız.
- Eğer kablo kıvrılmışsa, düzeltiniz.
- Elektrik kablosunu itina ile sararak, kabloda kirılma olmasını önleyiniz.
- Cihazı kaldirdığınızda en iyisi orijinal paketine koynuz ve güvenli, temiz, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

## 4.2

**Ayrıştırma ile ilgili bilgi**

Bu cihaz evdeki çöplerle birlikte atılamaz.

Her tüketici, her türlü elektrikli veya elektronik cihazı, çevreye zarar vermeyecek şekilde atığa ayırlabilmelerini sağlamak amacıyla, zararlı madde içerip içermeyeklerine bakılmaksızın, kentinde bulunan toplama merkezine veya yetkili satıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

Cihazı atığa ayırmadan önce pilleri çıkartınız. Kullanılmış pilleri ev çöpüne atmayınız, yalnızca özel çöpe veya mağazalarda bulunan pil toplama kutularına atınız.

Ayrıştırma için belediye dairine veya satın aldığınız yere başvurunuz.

## 4.3

**Teknik veriler**

Adı ve modeli	: MEDISANA Esne Masaj MNV
Akım beslemesi	: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Şebeke adaptörü	: 6 V⎓ 500 mA
Güç tüketimi	: yakl. 3 W
Piller	: 4 x 1,5 V, Tip AA LR6
Çalışma süresi	: maks. 15 dakika
Çalıştırma koşulları	: sadece kuru mekanlarda
Depolama koşulları	: kuru ve serin
Ölçüleri	: yakl. 34 x 24 x 13,5 cm
Ağırlığı	: yakl. 0,55 kg (şebeke adaptörü ve piller hariç)
Uzun şebeke kablosu	: yakl. 1,8 m
Ürün numarası	: 88941
EAN-numarası	: 40 15588 88941 7



Sürekli ürün iyileştirme bağlamında teknik ve yapısal değişiklikleri saklı tutuyoruz.

TR

## 5 Garanti

**MEDISANA®**  
home of wellness

### Garanti ve tamirat Koşulları

Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazaniza ya da doğrudan servis yerine başvurunuz. Şayet cihazı göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve satın alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.

Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

1. **MEDISANA** ürünleri için satış tarihinden geçerli olmak üzere üç yıllık garanti verilir. Garanti durumunda alış tarihinin fiş veya fatura ile isbat edilmesi gereklidir.
2. Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde giderilirler.
3. Bir garanti hizmetinden yararlanılmasıyla ne cihaz için ne de değiştirilen parça için garanti süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
4. Garantiye dahil olmayan durumlar:
  - a. Uygunsuz kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi sebebiyle oluşmuş olan tüm zararlar.
  - b. Alıcının veya yetkisiz üçüncü şahısların onarımına veya müdaхalesine dayandırılabilen zararlar.
  - c. Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilken oluşmuş olan nakliyat zararları.
  - d. Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar.
5. Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için bir sorumluluk, cihazdaki zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz konusu değildir.

 **MEDISANA AG**

Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
ALMANYA  
eMail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
İnternet: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Servis adresi ayrıca birlikte verilen ek yaprakta bulunmaktadır.



# ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!

Прежде, чем начать пользование прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

## *Пояснение символов*



Данная инструкция по применению относится к данному прибору. Она содержит важную информацию о вводе в работу и обращении с прибором. Полностью прочтите эту инструкцию. Несоблюдение инструкции может приводить к тяжелым травмам или повреждению прибора.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.




### **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.



### **УКАЗАНИЕ**

Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.



Класс электробезопасности II



Номер LOT



Производитель

RU

## 1 Указания по безопасности

**MEDISANA®**  
home of wellness



### Указания по безопасности

#### электропитание

- Прежде, чем подключить прибор к электрической сети, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на заводской табличке.
- Вставляйте блок питания в розетку только в том случае, если прибор выключен.
- Используйте только сетевой адаптер, входящий в объем поставки массажера.
- Предохраняйте блок питания, кабель и прибор от действия высоких температур, влаги и жидкостей.
- Не беритесь за блок питания, если Вы стоите в воде. Всегда беритесь за вилку только сухими руками.
- Не поднимайте прибор, упавший в воду. Вытяните сразу же сетевую вилку или блок питания из розетки.
- Всегда сразу же после использования выключайте прибор кнопками на блоке управления и вытаскивайте блок питания из розетки.
- Для отсоединения прибора от сети ни в коем случае не тяните за сетевой кабель.
- Не носите прибора за кабель, блок питания или прибор управления и не тяните и не крутите его.
- Прекратить использование прибора, если обнаружены повреждения кабеля или блока питания. Согласно требованиям по технике безопасности данные детали могут быть заменены только специалистами авторизированных станций технического обслуживания. Во избежание рисков отправьте прибор в сервисный центр для ремонта.
- Следите за тем, чтобы кабели не становились причиной спотыкания. Запрещается перегибать, зажимать или перекручивать их.

#### особые меры предосторожности

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором.
- За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.
- Не используйте данный прибор как средство опоры или замену медицинским мероприятиям. Хронические заболевания и симптомы могут усиливаться.
- Вам следует отказаться от использования массажера **MNV** или вначале проконсультироваться у врача, если:
  - Вы беременны;
  - у Вас установлен кардиостимулятор, искусственные суставы или электронные имплантанты;
  - Вы страдаете одним или несколькими из нижеследующих заболеваний: нарушение кровообращения, расширение вен, открытые раны, ушибы, царапины, воспаления вен.
- Не используйте прибор вблизи глаз или других чувствительных частей тела.
- Если Вы чувствуете боль или получаете неприятные ощущения во время массажа, прервите использование и обратитесь к врачу.

- Соблюдать осторожность при применении функции нагрева. **Прибор имеет горячие поверхности.** Не используйте прибор для маленьких детей, беспомощных и нечувствительных к теплу людей.
- При непонятных болях, если Вы находитесь на медицинском лечении и/или используете медицинские приборы, то перед применением массажера проконсультируйтесь с врачом.

***перед применением прибора***

- Перед каждым использованием тщательно проверяйте блок питания, кабель и массажер на предмет повреждений. Запрещается пользоваться неисправным прибором.
- Не используйте прибор, если видны повреждения прибора или кабеля, если прибор не функционирует должным образом, если он упал или попал в воду. Во избежание рисков отправьте прибор в сервисный центр для ремонта.

***эксплуатация прибора***

Прибор не предназначен для коммерческого или медицинского использования.  
Если у Вас есть сомнения по поводу своего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед применением прибора.



Используйте массажер только в закрытых помещениях.



Не используйте массажер во влажных помещениях  
(например, в ванной комнате, душевой).

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с инструкцией по применению.
- При использовании не по назначению гарантийные обязательства аннулируются.
- Используйте прибор только в правильном положении, т. е. он должен обхватывать шею и лежать на плечах.
- Не используйте прибор во время сна или лежа в постели.
- Не используйте прибор перед сном. Массаж шеи оказывает стимулирующее действие.
- Не используйте прибор во время управления оборудованием или езды на автомобиле.
- Максимальная длительность одного сеанса составляет 15 минут. Длительное использование сокращает срок службы прибора.
- Слишком долгое использование может приводить к перегреву. Перед повторным использованием дайте прибору охладиться.
- Не укладывайте и не используйте прибор в непосредственной близости к электрическим нагревателям и другим источникам тепла.
- Не оставляйте прибор без надзора, когда он подключен к электросети.
- Не допускайте контакта прибора с острыми предметами.
- Не укрывайте включенный прибор. Не пользуйтесь им под одеялом или подушкой. Имеется опасность пожара, поражения электрическим током и травмирования.

**RU**

## 1 Указания по безопасности / 2 Полезные сведения

### **обслуживание и чистка**

- Прибор не требует специального технического обслуживания. При возникновении неисправности лишь проверьте, должным ли образом присоединен сетевой адаптер.
- Сами Вы можете выполнять только очистку прибора. В случае неисправностей не ремонтируйте прибор самостоятельно, т. к. при этом теряет свою силу гарантия. Обращайтесь в торговую организацию и доверяйте проведение ремонта только сервисным центрам.
- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
- Если в прибор все же попала жидкость, немедленно вытащите вилку из розетки.



**Не мыть прибор!**

**Не чистить химическими средствами!**

## 2 Полезные сведения

### **Благодарность**

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с покупкой!

Купив массажер **MNV**, Вы стали владельцем высококачественного продукта от **MEDISANA**. Данный прибор предназначен для массажа области шеи, затылка и плеч. Для достижения желаемого успеха и обеспечения длительного срока службы массажера **MEDISANA MNV** мы рекомендуем внимательно прочесть приведенные ниже указания по применению и уходу.

### **2.1 Комплектация и упаковка**

Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений.

В случае сомнений не вводите прибор в работу и обратитесь в торговую организацию или в сервисный центр.

В комплект входят:

- 1 массажер **MEDISANA MNV**
- 1 блок питания
- 1 инструкция по применению

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям! Опасность!**

Массажер MNV предназначен для целенаправленного массажа области шеи, затылка и плеч. Можно настроить два уровня интенсивности приятного вибромассажа. Массаж можно дополнить тепловым воздействием. Красный свет помогает расслабить мускулатуру в области шеи и плеч.

Опционально прибор может работать от батареек, благодаря чему им можно пользоваться повсеместно, независимо от наличия электрической сети.

**ВНИМАНИЕ!**

**Следите за тем, чтобы не превышать максимальную длительность работы 15 минут!**

**3.1****Использование с блоком питания**

1. Вставьте соединительный штекер блока питания **1** в гнездо **6** на блоке управления **5**.
2. Вставьте блок питания в сетевую вилку.
3. Уложите массажер **2** вокруг шеи так, чтобы он надежно держался на плечах
4. В оболочку прибора встроена гибкая проволочная рамка, благодаря чему профиль прибора можно адаптировать к форме шеи. Изогните его требуемым образом.
5. Для включения функции массажа нажмите кнопку MASSAGE **8**. Прибор сразу же начинает работать с высокой интенсивностью массажа. При нажатии кнопки MASSAGE **8** второй раз интенсивность массажа переходит на низкую ступень настройки. Путем повторного нажатия кнопки MASSAGE **8** Вы выключаете функцию массажа или прибор.
6. Для включения функции нагрева должен быть присоединен блок питания и включена функция массажа.
7. После нажатия кнопки HEAT **7** светодиод над кнопкой функции нагрева загорается красным светом. Красный свет **4** создает мягкое, приятное тепло.
8. Для подключения функции нагрева повторно нажмите кнопку HEAT **7**.

**УКАЗАНИЕ**

**Интенсивность массажа уменьшается, когда подключается функция нагрева.**

**3.2****Использование с батарейками****Замена батареек**

Для доступа к отсеку для батареек **3** расстегните застежку-молнию на задней стороне прибора. Снимите крышку отсека для батареек. Вложите 4 батарейки (1,5 В, тип АА LR 6). Следите за правильным положением батареек (см. схему в отсеке). Setzen Sie den. Установите крышку на место и тщательно застегните застежку-молнию.

RU

## 3 Применение

**MEDISANA®**  
home of wellness



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С БАТАРЕЙКАМИ

- Батарейки не разбирать!
- При необходимости перед установкой батарей очистите контакты батареек и устройства!
- Разряженные батарейки немедленно удалить из прибора!
- Повышенная опасность вытекания электролита -избегайте попадания на кожу, слизистые оболочки и в глаза! В случае попадания электролита сразу промойте пострадавшие участки достаточным количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу!
- Если батарейка случайно была проглочена, немедленно обратитесь к врачу!
- Всегда заменяйте все батарейки одновременно!
- Используйте только батарейки одного типа, не комбинируйте батарейки различных типов или использованные батарейки с новыми!
- Правильно вставляйте батарейки, учитывайте полярность!
- Убедитесь, что отсек для батареек плотно закрыт!
- Если прибор долго не используется, удалите из него батарейки!
- Не допускать попадания батареек в руки детей!
- Не заряжать батарейки заново! Существует опасность взрыва!
- Не закорачивать! Существует опасность взрыва!
- Не бросать в огонь! Существует опасность взрыва!
- Не использованные батарейки храните в упаковке, не храните их вблизи от металлических предметов, чтобы избежать короткого замыкания!
- Не выбрасывайте использованные батарейки в бытовой мусор, а только в специальные отходы или в контейнеры для сбора батареек, имеющиеся в магазинах!

Для активирования функции массажа выполните операции 3 - 5, описанные в п. 3.1 «Использование с блоком питания».



### УКАЗАНИЕ

В режиме работы от батареек можно использовать только функцию массажа. Функция нагрева возможно только в режиме работы от сети.

## 4.1

## Чистка и уход

- Перед очисткой прибора убедитесь в том, что прибор выключен и блок питания вытянут из розетки. Дайте прибору охладиться.
- Очищайте массажер только слегка влажной губкой. Не используйте щетки, острые предметы, бензин, растворители или спирт. Протрите сиденье насухо чистой, мягкой тряпкой.
- В целях очистки не погружайте прибор в воду и следите за тем, чтобы вода или иная жидкость не попадала в прибор.
- Используйте прибор только после его полного высыхания.
- Размотайте шнур, если он перекручен.
- Во избежание обрыва и повреждения сетевого кабеля складывайте его аккуратно.
- Лучше всего укладывать прибор в оригинальную упаковку и хранить в безопасном, чистом, прохладном и сухом месте.

## 4.2

## Указание по утилизации



Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами.

Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию.

Выньте батарейки перед утилизацией прибора. Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с бытовыми отходами, а сдавайте их как специальные отходы или в пункты приема батареек на предприятиях специализированной торговли! По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные предприятия или к дилеру.

## 4.3

## Технические характеристики

Название и модель	: Массажа шеи <b>MEDISANA MNV</b>
Электропитание	: 100-240 В~ 50/60 Гц 200 мА
Блок питания	: 6 V= 500 мА
Потребляемая мощность	: прибл. 3 Вт
Батарейки	: 4 x 1,5 V, типа AA LR6
Длительность работы	: макс. 15 минут
Условия эксплуатации	: только в сухих помещениях
Условия хранения	: в сухом, прохладном месте
Размеры	: прибл. 34 x 24 x 13,5 см
Вес	: прибл. 0,55 кг (без блока питания и батареек)
Длина сетевого кабеля	: прибл. 1,8 м
Артикул	: 88941
Номер EAN	: 40 15588 88941 7



В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

RU

## 5 Гарантия

**MEDISANA®**  
home of wellness

### Условия гарантии и ремонта

В гарантитном случае обращайтесь в специализированный магазин или непосредственно в сервис-центр. При необходимости отправки прибора следует указать дефект и приложить кассовый чек.




На прибор распространяются следующие условия гарантии:

1. Гарантитный срок на изделия **MEDISANA** составляет три года. В гарантитном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.
2. Дефекты материалов и производственный брак устраняются бесплатно в течение гарантитного срока.
3. Гарантитный ремонт не ведет к увеличению гарантитного срока для прибора и замененных компонентов.
4. Гарантия не распространяется на:
  - a) любой ущерб, возникший вследствие неправильного обращения, например, из-за несоблюдения инструкции по применению
  - b) ущерб, связанный с несанкционированным ремонтом или вмешательством в прибор со стороны покупателя или третьих лиц
  - c) повреждения вследствие транспортировки от производителя к потребителю или при отправке в сервисный отдел
  - d) принадлежности, подверженные нормальному износу.
5. Ответственность за прямой и косвенный ущерб, возникший в связи с прибором, исключается также в том случае, если повреждение прибора признано гарантитным случаем.




 **MEDISANA AG**  
Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
ГЕРМАНИЯ  
e-mail: [info@medisana.de](mailto:info@medisana.de)  
Интернет: [www.medisana.de](http://www.medisana.de)

Адрес сервисного центра приведен на отдельном вкладыше.




MEDISANA®  
home of wellness



MEDISANA®  
home of wellness



MEDISANA®  
home of wellness



**MEDISANA®**  
home of wellness



Jagenbergstraße 19  
41468 NEUSS  
GERMANY  
eMail: info@medisana.de  
Internet: www.medisana.de